

## Загіпсовування моделей в оклюдатор

У результаті проведеного визначення та фіксації центрального співвідношення щелеп зубний технік у лабораторії проводить загіпсовування гіпсових моделей в оклюдатор, що необхідно для подальшої постановки штучних зубів.

Гіпсові моделі з восковими базисами та оклюзійними валиками треба скласти в положення центральної оклюзії за відбитками зубів-антагоністів на воскових оклюзійних валиках.



В іншому випадку гіпсові моделі передаються в лабораторію вже зафіксовані у визначеному положенні.

*Зафіксовані моделі в положенні центральної оклюзії*

Техніка загіпсовування гіпсових моделей в оклюдатор полягає в наступному. Зафіксовані моделі разом з восковими базисами та оклюзійними валиками вставляють в оклюдатор, стежачи за штифтом висоти оклюдатора, який має упиратися в площадку верхньої рами (для типу оклюдатора представленому на фото), а між моделями і рамами оклюдатора має залишатися місце для гіпсу.



Якщо з якихось причин місця для гіпсу бракує, необхідно цоколі гіпсових моделей укоротити на потрібну висоту. Після того замішують необхідну кількість гіпсу, шпателем накладають невелику його кількість на нижню та верхню рами оклюдатора і розташовують зафіксовані гіпсові моделі, розміщуючи їх пропорційно до рам оклюдатора.



Накладають невелику порцію гіпсу на цоколь верхньої моделі і накривають відцентровані моделі верхньою рамою оклюдатора. Шпателем загладжують гіпс з усіх боків, стежачи за положенням штифта висоти та розміщенням гіпсових моделей, запобігаючи їх зміщенню.

Загіпсовані моделі в оклюдаторі:



Дочекавшись кристалізації гіпсу, за необхідності гіпсовим ножом обрізають бічні поверхні гіпсових моделей, надаючи їм пропорційних співвідношень. Обережно, щоб не поламати гіпсові зуби, відкривають оклюдатор і знімають з гіпсових моделей воскові бази з оклюзійними валиками. Після цього можна приступати до виготовлення кламерів.